

В связи со сменой контроллера ПЗУ старого образца на **контроллер нового поколения**

, были обновлены
онлайн-инструкции
по эксплуатации
влагозащищенных портативных пуско-зарядных устройств RDrive Starteasy
.

Изменения коснулись индикации ПЗУ:

Шаг 2 (стр. 8) старая редакция:
Если попеременное мигание зелёного и красного светового индикатора на контроллере ПЗУ сменяется на постоянный зелёный свет, ПЗУ активирует рабочим режим пуска, и можно переходить к следующему шагу.

I. Шаг 2 (стр. 8) новая редакция:
Попеременное мигание зелёного и красного светового индикатора на контроллере ПЗУ сигнализирует об активации режима пуска, и можно переходить к следующему шагу.

Шаг 3-А (стр. 8) старая редакция:
Запуск двигателя производить сразу после подключения кабелей с зажимами в течение 30 секунд с момента как загорится непрерывный зелёный индикатор; далее срабатывает защита контроллера.

II. Шаг 3-А (стр. 8) новая редакция:
Запуск двигателя производить сразу после подключения кабелей с зажимами в течение 30 секунд с момента подключения к аккумулятору; далее срабатывает защита контроллера.

ТАБЛИЦА ОШИБОК (ИНДИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЛЕРА ПЗУ) - старая редакция:

Индикация	Описание ситуации
Горит зелёным	При зарядке - идёт процесс зарядки ПЗУ. При подключении к аккумулятору – готов к пуску.

III. ТАБЛИЦА ОШИБОК (ИНДИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЛЕРА ПЗУ) - новая редакция:

Индикация	Описание ситуации
Горит зелёным	ПЗУ переведено в режим экстренного пуска
Попеременно мигает красным/зелёным	ПЗУ готово к работе.

Напоминаем Вам, что **для удобства пользователей**, вся выпускаемая продукция **RDrive** оснащается стикером с
QR-кодом
, ведущим на онлайн-инструкцию. По мере обновления информации производителем продукции онлайн-инструкция редактируется, поэтому инструкция, размещенная на сайте
www.rdrive.pro
содержит самые актуальные данные.


ОНЛАЙН ИНСТРУКЦИЯ
СМОТРИ ПО QR-КОДУ


PHANTOM
PHANTOM
RDRIVE
StartEasy
ДЛЯ ТЕХНИКИ С АКБ
60Ач
ЕМКОСТЬЮ ДО
МОДЕЛЬ
GYZ
12 60 АН
12В
600А
ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНОЕ
ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
IP66
RDRIVE
StartEasy
ДЛЯ ТЕХНИКИ С АКБ
120Ач
ЕМКОСТЬЮ ДО
МОДЕЛЬ
GYZ
12 120 АН
12В
1200А
ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНОЕ
ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
IP67
YUASA
RDRIVE
StartEasy
ДЛЯ ТЕХНИКИ С АКБ
90Ач
ЕМКОСТЬЮ ДО
12В
МОДЕЛЬ
GYZ
12 90АН
900А
ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНОЕ
ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
IP68